


# PA-460 CENTRAL FOLDING do-it-yourself

€ C.251

SCORREVOLI A SOFFIETTO / SLIDING CENTRE FOLDING / FALT-SCHIEBEWANDSYSTEME




- Sistema modulare a soffietto con impacchettamento centrale completo di morsetti fermavetro (mm 250), veletta continua (mm 1200) da tagliare secondo necessità a cura del cliente, binario standard h=75 mm x L=70 mm e carrello con 8 ruote.
- Folding door system with central fold with glass fixing clamps (mm 250) and continuous covers (mm 1200) to be cut on the basis of client's requirements, and including standard rail standard h=75 mm x L=70 mm and carriage with 8 wheels.
- Faltschiebewandssystem mit mittiger Faltung, Glashalteklemmen(250 mm), kontinuierlicher Verkleidung (1200 mm) kundenspezifisch ablängbar, Standardlaufschiene h=75 mm x L=70 mm und Laufwagen mit 8 Rädern.







$$HV = H - 240$$

LAVORAZIONE VETRO  
GLASS PREPARATION  
GLASBEARBEITUNG



SCORREVOLI A SOFFIETTO  
SLIDING CENTRE SYSTEMS






- Calcolo vetro
- Calculation glass
- Glasberechnung

$At = 4 \times (N + 1)$   
 $X = Lp - At$   
 $X = (N - 0,5) \times LA + 65$   
 $LA = LV = (X - 65) / (N - 0,5)$   
 $LA1 = LV1 = 1/2LA + 65$

	PA-460 SET 3 (A)(B)(C)
	PA-460 SET 4 (A)(B)(B)(C)
	PA-460 SET 5 (A)(B)(B)(B)(C)
	PA-460 SET 6 (A)(B)(B)(B)(B)(C)

- (A)**
- Prima anta a libro
  - First folding panel
  - Erster Faltelement
- (B)**
- Anta intermedia a libro
  - Middle folding panel
  - Mittiges Faltelement
- (C)**
- Ultima anta a libro
  - Last folding panel
  - Letzter Flügel



- (C)**
- Ultima anta a porta battente
  - Last folding swing door
  - Letzter Flügel als Dreh-Falt-Flügel

- (D)**
- Ultima anta a libro
  - Last folding panel
  - Letzter Flügel als falt-Flügel

xla334-1 / xla334h / xla334e

AN	At	N	LP	LA = LV	H	HV	HA
Alluminio anodizzato	Arie totali	Numero ante	Passaggio luce	Larghezza ante = Larghezza vetro	Altezza passaggio luce	Altezza vetro	Altezza anta
Aluminium anodized	Total clearances	Numbers panels	Clear opening width	Panel width = Glass width	Clear opening height	Glass height	Door height
Aluminium Silberfarbig	Summe alle Abstände Glas/Wand	Anzahl der Elemente	Lichte Durchgangsbreite	Flügelbreite = Glasbreite	Lichte durchgangshöhe	Glashöhe	Tür Höhe

SCORREVOLI A SOFFIETTO  
SLIDING CENTRE SYSTEMS